

Manuale d'uso Indus Neva

www.indus-bulklogistics.com

Indus Integrated Bulk Logistics - Koningsschot 41 - NL 3905 PR Veenendaal
T +31 (0)318 62 71 17 - F +31 (0)318 62 71 01 - info@indus-bulklogistics.com



Manuale d'uso Indus Neva



Appoggiare la parte inferiore del Sistema Indus Neva su una superficie piana, stabile e rigida.



Piazzare i 4 pali del Sistema Indus Neva nella cavità conica agli angoli della parte inferiore con i ganci sull'estremità supertire, rivolti verso l'alto



Il Sistema Indus Neva è ora pronto per accogliere Big Bag o FIBC



Posizionare sul sistema il Big Bag e/o FIBC vuoto o pieno



Fissare i 4 anelli di sollevamento del Big Bag con testa con molla



ó



Fissare i 4 anelli di sollevamento del Big Bag con testa con fermo



Il Sistema Indus Neva è ora pronto per essere utilizzato



Movimentazione del Sistema Indus Neva con muletto (max. 2 x 1.500 kg)



Stoccaggio con Sistema Indus Neva impilato (max. 4 x 1.500 kg)



Scarico dal fondo con possibilità di dosaggio e interruzione flusso con valvola Sistema Indus Neva



Per estrarre Big Bags vuoti o pieni: fare un quarto di giro con il pulsante nero sul fondo della testa con molla. La potenza della molla verrà quindi aumentata e gli anelli di sollevamento possono essere allentati.



Per estrarre Big Bags vuoti o pieni: premere sulla parte inferiore nera della testa con fermo. Questo può quindi essere spostato verso l'alto e gli anelli di sollevamento possono essere allentati.



Stoccaggio Sistema Indus Neva se non in uso o nel trasporto del vuoto